Guia do Usuário









PARABÉNS MOTOROLA 1485

Aproveite a conveniência das chamadas Conexão Direta, juntamente com um design elegante por um preço acessível.

- Chamadas privadas: mantenha contato com família, amigos e colegas com o simples toque de um botão.
- Meu telefone do meu jeito: é o seu telefone deixe-o do seu jeito. Personalize sua tela principal com imagens pessoais e altere papéis de parede e toques.

Cuidado: antes de usar o seu telefone, leia as informações legais, regulatórias e de segurança fornecidas com o produto.

Este produto atende aos limites de SAR aplicáveis de 2,0 W/kg (ICNIRP). Os limites e as diretrizes incluem uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde. Os valores máximos de SAR medidos para este dispositivo são listados nas informações regulatórias incluídas na embalagem do produto.

MAIS INFORMAÇÕES

No seu computador – acesse www.motorola.com.br/suporte.

SEU TELEFONE

principais teclas e conectores



Nota: seu telefone pode ter uma aparência ligeiramente diferente.

CONTEÚDO

MAPA DE MENUS
VAMOS LÁ!
ASPECTOS BÁSICOS
CHAMADAS
CONEXÃO DIRETA15
WEB
ENTRADA DE TEXTO 18
CONTATOS 20
MENSAGENS 2
PERSONALIZAR 24
CÂMERA 27
MULTIMÍDIA 28
BLUET00TH™ SEM FIO
CARTÃO DE MEMÓRIA 34
FERRAMENTAS 30
SEGURANÇA 40
SERVIÇO E REPAROS 43
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE
CONFORMIDADE 44

MAPA DE MENUS

MENU PRINCIPAL

Últimas chamadas

Contatos

- [Novo contato]
- [Nova Msg Grupo]

Configurações

Web

- Web
- Downloads

Multimídia Multimídia

- Mídia Center
- Minhas imagens
- Minhas músicas
- Meus vídeos
- Câmera
- Filmadora
- Tipos de toque
- Recados de voz

Aperte p/ falar

- Alerta Chamada
 - PTT contatos
 - Aperte para enviar
 - Opções PTT
 - Ajuda PTT

Jogos e Aplicativos Comprar mais Despertador Minhas imagens

- Minhas imagens
 Minhas músicas
- Meus vídeos
- Sistema Java

Ferramentas • Minhas

- Informações
- Perfis
- Despertador
- Bluetooth
- GPS
- AgendaContadores
- Contadores
 Notas

Mensagens Mensagens

- [Criar mensagem]
 - Correio voz
 - Caixa de entrada
 Rascunhos
 - Rascumos
 Caixa de Saída
 - Itens Enviados
 - Alerta Rede

Esse é o layout padrão do menu principal. O menu do seu telefone pode ser diferente.

VAMOS LÁ

mãos à obra

MONTAR E CARREGAR



LIGAR E DESLIGAR

Para ligar o telefone, pressione e mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e Fim 3 por alguns segundos ou até a tela acender.



Se solicitado, insira seu código de desbloqueio de quatro dígitos.

Para desligar o telefone, mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e Fim 3.

ATIVAR SEGURANÇA

Será necessário ativar a segurança na primeira vez que você ligar o telefone ou em até 10 dias de uso do telefone.

- 1 Pressione Ok.
- 2 Será solicitado que você ative a segurança. Pressione Sim e siga as instruções na tela.
- 3 Pressione a tecla Liga/Desliga e Fim 3 para retornar à tela principal.

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE ESTE GUIA

Este guia mostra como localizar uma função de menu da seguinte forma:

Localizar: Menu 📳 > 🎑 Configurações > Chamadas Tel Isso significa que, na tela principal:

- 2 Pressione as teclas de navegação para rolar até a opção de menu Configurações e pressione ox para selecioná-lo.

TELA PRINCIPAL

O telefone mostra a *tela principal* quando você não está em uma chamada nem utilizando o menu.



Nota: sua tela principal pode ter uma aparência ligeiramente diferente.

As *etiquetas das teclas virtuais* na tela principal mostram suas funções atuais.

Os indicadores de status são exibidos na parte superior da tela do telefone.

statu	IS		
m	Intensidade do sinal	To	Sem serviço
G1	Linha telefônica Ativa		Nova mensagem

statu	S		
D.	Alto-falante ativado	•	Pacote dados
6	Alto-falante desativado		Nível da Bateria
	Silencioso	8	Bluetooth™ ligado
	Vibrar todos	¥	Novo correio de voz

MENU CARROSSEL

Tenha acesso rápido aos seus aplicativos favoritos, bem na sua tela principal.

ABRIR APLICATIVOS

- Pressione a tecla de navegação para a esquerda ou direita até realçar o aplicativo desejado.
- 2 Pressione ox para iniciar o aplicativo.

Nota: a disponibilidade do Carrossel depende do provedor de servicos.

ESCOLHER APLICATIVOS

Personalize o Carrossel com seus aplicativos mais usados.

Localizar: Menu 🐯 > 🔯 Configurações > Personalizar > Carrossel

OCULTAR AUTOMATICAMENTE

Para ocultar o Carrossel quando ele não estiver em uso, pressione Menu 🔡 > 🎑 Configurações > Personalizar > Carrossel > Ocultar Auto

AJUSTAR O VOLUME

Pressione as teclas de volume para cima ou para baixo para:

- alterar o volume do fone de ouvido durante as chamadas
- alterar o volume do toque na tela principal
- desativar o alerta de chamada antes de atender uma chamada

Dica: na tela principal, mantenha pressionada a tecla de volume para baixo até que seu telefone vibre para configurar seu toque para **Vibrar todos**.

TECLA DE NAVEGAÇÃO

Pressione a tecla de navegação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para navegar até os itens. Depois de



destacar um item, pressione or para selecioná-lo.



TRANSMISSORES

Consulte a equipe da companhia aérea sobre o uso da função **Transmissores Desligados** durante um vôo. Desligue seu telefone sempre que for solicitado pela tripulação do avião.

Localizar: Menu 📳 > 🔊 Configurações > Avançado > Transmissores > Desligado

A função **Transmissores Desligados** desativa as funções de chamada e o Bluetooth do telefone em situações nas quais o uso do telefone celular é proibido. Você poderá usar as outras funções do telefone, que não sejam de chamada, quando os transmissores estiverem desligados.

Nota: selecione **Transmissores Desligados** para desativar todos os serviços sem fio. Você ainda poderá fazer chamadas de emergência.

CHAMADAS

conversar é muito bom

FAZER E ATENDER CHAMADAS

Digite um número e pressione Falar [].

Para atender uma chamada, pressione Falar [].



Para encerrar uma chamada, pressione Liga/Desliga e Fim 3.

ALTO-FALANTE

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

Durante uma chamada:

- Para usar o alto-falante, pressione Alto-falante.

ÚLTIMAS CHAMADAS

Localizar: Menu 🔡 > 🐚 Últimas chamadas

Dica: quando você estiver na tela principal, poderá pressionar Falar [] para ir a **Últimas Chamadas**.

A lista de chamadas recentes contém informações sobre as últimas 20 chamadas feitas e recebidas. Para ver detalhes das chamadas, destaque uma entrada e pressione on.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Nota: seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência para os quais você pode chamar a qualquer momento, mesmo quando o telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de país para país. Seus números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localizações e, algumas vezes, uma chamada de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, ambiente ou interferência.

- 1 Digite o número de emergência.
- 2 Pressione Falar [] para ligar para o número de emergência.

Nota: não será possível fazer chamadas de emergência enquanto o teclado estiver bloqueado ou o telefone estiver exibindo a mensagem Sem serviço. Para desbloquear o teclado, pressione Menu ⊞ > ★.

Dica: Você também pode manter pressionado ALT.

Nota: seu telefone pode usar serviços com base em localização (GPS e AGPS) para ajudar os serviços de emergência a localizar você. Consulte "**SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO**" na página 53.

ESFRIAR

Em circunstâncias muito específicas, como quando seu telefone foi exposto a calor extremo, podem ser exibidas mensagens de "Resfriamento". Para evitar possíveis danos à bateria e ao telefone, siga estas instruções até que o telefone esteja dentro da faixa de temperatura recomendada. Quando o telefone estiver no modo "Esfriar", apenas chamadas de emergências poderão ser feitas.

CONEXÃO DIRETA

um ou mais, fale com todos

CHAMADAS PARTICULARES

Chamadas particulares são chamadas CD entre duas pessoas.

FAZER E ATENDER CHAMADAS PARTICULARES

Para **fazer** uma chamada particular:

- 1 Digite o número CD do destinatário.



Para **falar**, mantenha pressionado o botão PTT. Para **ouvir**, solte o botão PTT.

Para **atender** a uma chamada particular, pressione o botão PTT depois que a pessoa que ligou parar de falar.

Para **encerrar** uma chamada particular, pressione Liga/Desliga e Fim 3 ou não faça nada. A chamada será interrompida após alguns segundos.

DEFINIR ALTO-FALANTE CONEXÃO DIRETA

É possível ouvir chamadas CD pelo alto-falante ou fone de ouvido. Pressione Alto-falante 🖫 para ligar ou desligar o alto-falante.



ALERTAS DE CHAMADAS

Use alertas de chamadas para dizer a uma pessoa que você quer falar com ela.

Para enviar um alerta de chamada:

- Digite um ID particular e pressione Alerta. Quando solicitado, pressione o botão PTT.
- Pressione Contatos e selecione um contato que contenha um ID particular. Pressione Alerta e pressione o botão PTT quando for solicitado.

Ao receber um alerta de chamada, você poderá:

- Atenda: pressione o botão PTT para iniciar uma chamada privada com o remetente.
- Fila: pressione Fila para armazenar o alerta de chamada na fila de alertas de chamada.
- Ignorar: pressione Limpar para ignorar e apagar o alerta de chamada.

Nota: os alertas de chamada serão movidos automaticamente para a fila após alguns minutos de inatividade. Você não poderá fazer chamadas telefônicas ou privadas até que o alerta de chamada seja movido ou você escolha uma das seguintes opções.

DESATIVAR UM ALERTA DE CHAMADA

É possível pressionar as teclas de volume para desativar um alerta de chamada antes mesmo de atender a chamada.

WEB

Localizar: Menu 🖽 > 📷 Web > Web

Nota: o provedor de serviços poderá cobrar pela navegação na web ou pelo download dos dados.

IR PARA UM SITE

- 1 Na página inicial, selecione Ir para o URL.
- 2 Pressione Editar.
- 3 Digite o endereço da Web e pressione Concluído.
- 4 Pressione Opção e selecione Aceitar para ir até o site.

ADICIONAR UM FAVORITO

Em um site, mantenha pressionado Menu 🔡 > Marcar página como favorita. Dê um nome ao favorito e selecione Salvar.

ABRIR UM FAVORITO

Em um site, mantenha pressionado Menu 🔠 > Exibir favoritos. Destaque um favorito e pressione ou pressione seus números no teclado.

ENTRADA DE TEXTO

Seu telefone fornece formas convenientes de digitar textos.

DICAS DE DIGITAÇÃO

Para	
Inserir símbolos .	Pressione .
Inserir caracteres alternados da parte superior das teclas.	Pressione A.T.
Inserir vários caracteres alternados , até pressionar	Pressione e segure até 🖫 ser exibido na barra de status.
Inserir uma letra maiúscula .	Pressione 7.
Inserir somente letras maiúsculas , até pressionar ₹ novamente.	Pressione e segure até ser exibido na barra de status.
Apagar um caractere (manter pressionado para apagar outros).	Pressione 图 .
Iniciar uma nova linha (e-mail ou mensagens de texto).	Pressione .

ALTERAR O MODO DE ENTRADA DE CARACTERES

- 1 Em uma tela onde você pode digitar texto, pressione Menu B para alterar o modo de entrada de caracteres.
- 2 Selecione uma opção:

Opção	
Alfa	Inserir palavras usando uma letra por vez.
Predição	Prevê as palavras à medida que você digita. Pressione a tecla de navegação para a direita para aceitar uma palavra. Se estiver incorreto, mantenha pressionada a tecla de navegação para baixo para ver outras opções. Destaque uma palavra e pressione or para selecionar.
Configurações de entrada de texto	Selecione o idioma de entrada desejado e as funções de Previsão de palavras.
Inserir	Selecione um arquivo ou uma foto para anexar. Nota: disponível somente com
	MMS.

CONTATOS

ARMAZENAR UM NÚMERO DE TELEFONE OU UM ID PARTICULAR

Localizar: Menu 📳 > 🔲 Contatos > [Novo contato]

- 1 Digite um nome (até 20 caracteres) para o novo contato.
- 2 Selecione um toque.
- 3 Selecione um tipo para o contato (Celular, CD1, CD2, Trabalho1, Trabalho2, Casa, E-mail1, E-mail2, Fax, Bip, CG, Msg grupo, IP ou Outro). Escolha CD1 ou CD2 para armazenar um ID Particular.
- 4 Digite o número do contato e pressione Salvar.

LIGAR PARA UM NÚMERO DE TELEFONE OU UM ID PARTICULAR

Localizar: Menu 🔡 > 🔟 Contatos

- 1 Navegue até o contato.
- 2 Se o contato tiver mais de um número, vá para a direita ou para a esquerda para encontrar o número desejado (Celular, CD1, Trabalho1, Trabalho2 ou Casa).
- 3 Para um número de telefone, pressione Falar [] para iniciar uma chamada. Para um ID particular ou um ID de grupo de conversação, mantenha pressionado o botão PTT para iniciar uma chamada.

MENSAGENS

Localizar: Menu 📳 > Mensagens

Você pode enviar um SMS ou uma mensagem multimídia (MMS), dependendo de seu provedor de serviços.

CRIAR E ENVIAR MENSAGENS

Localizar: Menu 🖽 > Mensagens

- > [Criar mensagem]
- Digite um número de telefone e pressione so ou pressione Pesquisar para selecionar um contato ou um telefonema recente.
- 2 Digite a mensagem no campo Mensagem.
- 3 Ou adicione uma imagem, um som ou uma nota rápida:
 - Notas rápidas são frases curtas e pré-escritas.
 Pressione Recados para digitar uma nota rápida.

Nota: para remover um item de uma mensagem, destaque-o e pressione **Excluir**.

 Para anexar um arquivo ao final da mensagem, selecioneMAIS.... > Anexar > [Novo anexo] > Pesquisar fotos, Capturar fotos, Pesquisar áudio, Gravar voz, Procurar vídeo, Gravar vídeo.

Nota: você só pode anexar fotos e arquivos de áudio se eles não estiverem bloqueados e se não forem protegidos por DRM.

Dica: para remover um anexo, selecione Anexar.

Selecione o anexo a ser removido e pressione

Menu () > Desanexar.

Nota: não é possível anexar nem inserir em mensagens SMS.

- 4 Ao finalizar, pressione ok.
- 5 Para enviar a mensagem, pressione Enviar.

RECEBER MENSAGENS

- Para exibir a mensagem, pressione Ler.
- Para ignorar a notificação de mensagem, pressione Sair.

Para ler suas mensagens posteriormente, pressione Menu 📆 > Mensagens > Caixa de entrada.

GRUPOS DE MENSAGENS

Você pode criar um grupo de mensagens para enviar mensagens a um grupo de até 20 contatos.

Nota: esse recurso pode não ser suportado pelo seu provedor de servicos.

CRIAR GRUPOS DE MENSAGENS

Localizar: Menu 🔡 > 🔟 Contatos > [Nova Msg Grupo]

- 1 Selecione [Adicionar membro] e selecione os contatos que deseja adicionar ao grupo.
- 2 Ao concluir, pressione Pronto.
- 3 Digite um nome para o grupo no campo Nome.

Nota: se você não fornecer um nome para o grupo, o nome padrão será **Grupo msg** seguido do número de membros do grupo. Por exemplo, **Grupo msg (3)**.

4 Pressione Salvar.

CORREIO DE VOZ

Para receber mensagens de correio de voz, primeiro entre em contato com seu provedor de serviços para configurar uma conta de correio de voz.

RECEBENDO UMA MENSAGEM

Para ouvir a mensagem, pressione a tecla Falar.

Para ignorar a notificação de mensagem, pressione **Voltar**.

Para ouvir suas mensagens posteriormente, pressione Menu 🔠 > 💌 **Mensagens** > **Correio voz**.

PERSONALIZAR

TOQUES

Localizar: Menu 🖽 > 🛐 Multimídia > Tipos de toque

- Verifique se a opção Vibrar todos está configurada como Desligado.
- 2 Percorra a lista de toques de campainhas e selecione o que você deseja atribuir. Vibrar configura o telefone para vibrar em vez de tocar. Silencioso configura o telefone para não vibrar e não tocar.
- 3 Selecione as funções, como Mensagens, às quais deseja atribuir ao toque.
- 4 Ao concluir, pressione Pronto.

Nota: (a) aparecerá se o telefone estiver configurado como Silencioso. (b) aparecerá se o telefone estiver configurado como Vibrar todos.

CONFIGURAR PARA VIBRAR

Você pode configurar o telefone para vibrar em todas as chamadas e alertas.

Localizar: Menu 📆 > 🛐 Multimídia > Tipos de toque > Vibrar todos

Defina essa opção como Ligado ou Bloqueado.

Para ativar o volume do toque quando **Vibrar todos** estier configurado com **Ativado**, pressione a tecla de volume para cima. Para ativar o volume do toque quando **Vibrar**

todos estiver configurado como **Bloqueado**, mantenha pressionada a tecla de aumentar volume e pressione-a novamente

LUZ DE FUNDO

Defina a quantidade de tempo que a luz de fundo fica ligada ou desligada, para aumentar a duração da bateria.

Localizar: Menu 📆 > 🔊 Configurações > Visor/Info > Luz de Fundo

PAPEL DE PAREDE

Localizar: Menu 🖽 > 🚺 Configurações > Visor/Info > Papel de parede

- 1 Selecione Papel de Parede.
- 2 Percorra a lista de imagens e pressione ox para selecionar uma imagem.

Você pode determinar que os papéis de parede sejam alterados ao selecionar **Ciclo automático**.

IDIOMA DO MENU

Localizar: Menu 🖽 > 🔯 Configurações > Visor/Info > Idioma

PERFIS

O telefone tem perfis diferentes. Você pode personalizar os toques, configurações da tela, volume e filtro de chamadas. Localizar: Menu 📳 > 👔 Ferramentas > Perfis

CÂMERA TIRAR FOTOS

Localizar: Menu 🔡 > 🛐 Multimídia > Câmera

- 1 Direcione as lentes da câmera e pressione a tecla de navegação para aumentar ou diminuir o zoom. Para alterar o tamanho da foto, pressione a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.
- 2 Pressione Capturar ou ok para tirar a foto.
- 3 Para salvar a imagem na memória, pressione Menu e selecione Salvar para armazenar, Eliminar para excluí-la ou Enviar para enviá-la em uma mensagem MMS

COMPARTILHAR

Para enviar a foto que você acabou de tirar usando Bluetooth ou Mensagens, pressione Menu 🖽 > Enviar via.

OPÇÕES DA CÂMERA

Para definir opções da câmera, como **Zoom**, **Qualidade foto** e **Tamanho foto**, pressione Menu **3**.

MULTIMÍDIA MINHA MÚSICA

REPRODUZIR ARQUIVOS DE MÚSICA

Localizar: Menu 🔡 > 💽 Multimídia > Minhas música

Para reproduzir **Músicas**, **Discos**, **Listas**, **Gêneros** ou **Artistas**, destaque a opção e pressione **Tocar**.

Para visualizar o conteúdo de **Discos**, **Listas**, **Gêneros** ou **Artistas**, destaque-o e pressione **S**.

CONTROLES DO REPRODUTOR DE MÚSICA

Opções	
Reproduzir/ Pausar	Para reproduzir uma música, pressione ₪. Para pausar uma música, pressione ₪.
Música anterior/ próxima música	Pressione a tecla de navegação para a direita (próxima) ou para a esquerda (anterior).
Retroceder/ Avançar	Mantenha pressionada a tecla de navegação para a direita (avançar) ou para a esquerda (retroceder).

LISTAS

Localizar: pressione Menu 🔠 > 🔝 Multimídia > Minhas músicas > Listas > [Criar Nova]

Para adicionar uma música à lista de Favoritos, destaque-a e pressione Menu 📳 > Adicionar a Favoritos

PODCASTS

Localizar: Menu 🔡 > 🔝 Multimídia > Minhas músicas > Podcasts

DESTAQUES DE PODCASTS

Use destaques para marcar partes de um podcast.

Para adicionar um destaque, pressione Menu 🗟 > Adicionar destaques. Pressione Ativado para marcar o início e Desativado para marcar o fim. Ao finalizar, pressione Voltar.

Dica: ao reproduzir um podcast, pressione Menu

> Limpar para excluir um destaque ou pressione

Menu

> Editar destaques > Limpar todos os destaques

para excluí-los todos.

Pressione a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita para se mover entre os destaques ou pressione Menu 📆 > **Somente destaques** para pular tudo que não estiver marcado como destaque.

ΒΑΠΙΟ **FM**

Nota: talvez seu provedor de serviços não suporte o rádio FM.

Localizar: Menu 🔡 > 🄝 Multimídia > Minhas músicas > FM Rádio

Nota: para usar o rádio, é necessário usar um fone de ouvido com fio de 3.5 mm.

ENCONTRAR UMA ESTAÇÃO

Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para procurar estações ou pressione Menu 📳 > Informar freq. para usar o teclado para inserir uma estação.

ESTAÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS

Seu telefone pode armazenar até nove estações predefinidas.

Para armazenar uma estação, sintonize-a e mantenha pressionado um número (1-9) no teclado.

Para sintonizar uma estação predefinida, pressione o número.

MINHAS IMAGENS

O recurso Minhas imagens permite que você navegue, edite e visualize imagens do seu telefone ou do cartão de memória

VISUALIZAR IMAGENS

Localizar: Menu 📳 > 🛐 Multimídia > Minhas imagens

Pressione Menu 🚼 > Apresentação para visualizar um slideshow de todas as imagens na pasta atual.

Pressione ** e #* para alternar entre as imagens armazenadas na memória do telefone e no cartão de memória.

MEUS VÍDEOS

Localizar: Menu 🔠 > 🔝 Multimídia > Meus vídeos

VISUALIZAR VÍDEOS

Para visualizar um vídeo, selecione uma pasta, destaque o arquivo e pressione ok.

Dica: os vídeos são reproduzidos em retrato, por padrão. Para alterar para paisagem, pressione Menu 🔠

> Tela cheia.

BLUETOOTH™ SEM FIO

liberte-se e viva sem fios

Nota: devido às restrições regulamentares francesas relacionadas a possíveis interferências, não use Bluetooth na França em ambientes externos.

LIGAR OU DESLIGAR O BLUETOOTH

Localizar: Menu 🖽 > 📓 Ferramentas > Bluetooth > Configurações > Ligado

Nota: para prolongar a duração da bateria, desative o Bluetooth quando ele não estiver sendo utilizado.

CONECTAR DISPOSITIVOS

Nota: essa função requer um acessório opcional.

 Verifique se o dispositivo Bluetooth está no modo de descoberta.

Nota: consulte o guia do dispositivo Bluetooth para obter detalhes.

- - > Emparelhar com dispositivos para conectar a qualquer outro tipo de dispositivo Bluetooth.
- 3 Selecione o dispositivo Bluetooth da lista.

- 4 Pressione Sim quando for solicitado que você crie o link.
- 5 Se solicitado, digite a senha do Bluetooth, como 0000.
- 6 Pressione Ok.

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

RECONECTAR DISPOSITIVOS

Para se reconectar automaticamente a um dispositivo emparelhado, basta ligá-lo.

Para se reconectar manualmente a um dispositivo emparelhado, selecione-o na lista de **Dispositivos** de áudio.

DESCONECTAR DISPOSITIVOS

Para desconectar automaticamente de um dispositivo emparelhado, basta desligá-lo.

Para desconectar manualmente de um dispositivo emparelhado, selecione o dispositivo na lista de **Dispositivos de áudio**. Quando for solicitado que desconecte, pressione **Sim**.

CARTÃO DE MEMÓRIA ESTRUTURA DE PASTAS DO CARTÃO DE MEMÓRIA

Ao inserir um cartão de memória opcional em seu telefone, você criará cinco pastas: Áudio, Imagens, Músicas, Podcasts e Vídeos. Para que o telefone acesse arquivos de mídia suportados, os arquivos devem ser armazenados na pasta apropriada. Por exemplo, um arquivo de música deve ser armazenado em Minhas músicas.

NOMES DE ARQUIVOS

Seu telefone reconhece nomes de arquivos de até 255 caracteres. Se o nome de arquivo for maior, renomeie o arquivo e recarregue-o no cartão de memória.

ACESSO AO CARTÃO DE MEMÓRIA

Defina o acesso ao cartão de memória antes de conectar o telefone ao computador.

Localizar: Menu ⊞ > M Configurações > Conexões > USB > Acesso cartão mem.

Quando conectado, o telefone aparecerá como uma unidade de disco removível.

ARRASTAR E SOLTAR USB

Transfira arquivos de um computador para o cartão de memória do telefone.

Nota: direitos autorais – você tem os direitos? Siga sempre as normas. Consulte "**DIREITOS AUTORAIS DO CONTEÚDO**" na página 58.

- 1 Com um cartão de memória inserido, conecte um cabo micro USB do telefone ao computador.
 - **Nota:** verifique se o telefone está conectado a uma porta USB de alta potência. Normalmente, essas portas estão localizadas diretamente no computador.
- 2 No computador, clique duas vezes em "Meu Computador", localize o telefone e clique no ícone para abri-lo.
- 3 Arraste e solte os arquivos na pasta apropriada.
- 4 Quando tiver terminado, use o recurso "Remover hardware com segurança" para desconectar o telefone.

REMOVER OU FORMATAR O CARTÃO DE MEMÓRIA

Para formatar o cartão de memória, pressione Menu 📳 > 🎑 Configurações > Cartão de memória > Formatar cartão

Aviso: todos os dados do cartão de memória serão excluídos.

Para remover o cartão de memória, pressione Menu 😸 > w Configurações > Cartão de memória > Remover cartão.

FERRAMENTAS AGENDA DE COMPROMISSOS

Funções

criar eventos de agenda

Para criar um novo evento da agenda de compromissos, pressione Menu 📆 > 👔 Ferramentas > Agenda > [Novo].

visualizar eventos da agenda

Para visualizar um evento da agenda de compromissos, pressione Menu 📳 > 👔 Ferramentas > Agenda. Pressione a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita para ver o dia e para cima ou para baixo para ver os eventos.

GRAVAÇÃO DE VOZ

Funções

crie uma gravação de voz

Pressione Menu 🖽 > 🔝 Multimídia > Recados de voz > [Nov grav voz]. Pressione 🕟 para interromper a gravação.

Funções

reproduzindo gravações de voz

Pressione Menu ເເ > Multimídia > Recados de voz.

Destaque uma gravação de voz e pressione ok para reproduzi-la. Para interromper a gravação de voz enquanto está sendo reproduzida, pressione ok.

Nota: a gravação de chamadas está sujeita a diferentes leis estaduais e federais sobre privacidade e gravação de conversas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso dessa função.

ACESSIBILIDADE

Veja, ouça, fale, sinta e use. Os recursos de acessibilidade estão disponíveis para todos, ajudando a tornar as coisas mais fáceis.

Nota: para obter informações gerais, acessórios e muito mais, visite <u>www.motorola.com/accessibility</u>.

ID DE CHAMADA

Quando quiser ouvir quem está ligando:

- Leitura em voz alta: fazer com que a pessoa que ligou seja anunciada – toque em Menu
 Configurações > Reprodução de voz > Diga o nome.
- Toques: atribuir um toque exclusivo a um contato –
 pressione Menu > 1 Contatos, destaque
 um contato e toque em Menu > Editar

> **[Toque/Foto]** > **Toque** e selecione um toque. Ao finalizar, pressione **Salvar**.

VOLUME E VIBRAR

Escolha as configurações de volume e vibração desejadas.

- Volume: pressione a tecla de volume para cima para aumentar o volume ou para baixo, para baixá-lo.
- Vibrar: pressione a tecla de volume para baixo até que o telefone vibre.

APARELHOS AUDITIVOS

Para ajudar você a obter um som claro ao usar um aparelho auditivo ou implante coclear, seu telefone pode ter sido classificado para uso com aparelhos auditivos. Se a embalagem do telefone tiver o texto "Classificação para aparelhos auditivos" impresso, leia a seguinte orientação.

Nota: as classificações não são uma garantia de compatibilidade. Consulte um profissional de saúde auditiva, que poderá ajudar você a obter os melhores resultados

Configurações: pressione Menu > Configurações
 Chamadas telefônicas > Aparelho auditivo. Selecione Microfone para otimizar o telefone para acoplamento de microfone ou Telebobina para otimizar o telefone para acoplamento de telebobina.

- Volume da chamada: durante uma chamada, pressione as teclas laterais de volume para definir um volume de chamada adequado para você.
- Posição: durante uma chamada, segure o telefone no ouvido normalmente e, em seguida, gire-o/mova-o para obter a melhor posição para falar e ouvir.



SEGURANÇA BLOQUEIO DO TELEFONE

Localizar: Menu 🔠 > 🔛 Configurações > Segurança > Bloquear Telefone > Bloquear já ou Bloq. automático

ALTERAR O CÓDIGO DE DESBLOQUEIO.

Quando você adquire o telefone, seu código de desbloqueio é **0000**.

Para alterar o código de desbloqueio, pressione Menu 🔠

- > 🌌 Configurações > Segurança > Alterar Senhas
- > Código desbloq. Digite o código de desbloqueio atual e, em seguida, os quatros novos dígitos do código de desbloqueio. Digite os quatros novos dígitos do código de desbloqueio para confirmar.

BLOQUEIO DO TECLADO

Localizar: Menu 📆 > 📓 Configurações > Segurança > Bloqueio Teclado > Bloquear já ou Bloq. automático

Dica: Você também pode manter pressionado ALT.

BLOQUEAR O SIM

Para bloquear o SIM, pressione Menu

Sepurações > Segurança > Senha SIM > Ligado.

Cuidado: se você digitar um código PIN incorreto três vezes, o telefone bloqueará o cartão SIM e pedirá o código de desbloqueio do PIN.

ALTEDAD SENHA SIM

Para alterar o Senha SIM, pressione Menu 📳

- > Configurações > Segurança > Alterar senhas
- > Senha SIM

CÓDIGO PUK

Para desbloquear o PIN do SIM, você precisa informar o código de desbloqueio do PIN (código PUK) quando solicitado.

Nota: o código PUK é fornecido pelo provedor de servicos.

SENHA GPS

Quando você adquire o telefone, seu PIN do GPS é 0000.

Para alterar o PIN do GPS, pressione Menu 📳

- > 🕼 Configurações > Segurança > Alterar senhas
- > SENHA GPS. Digite o PIN GPS atual e o novo PIN GPS de quatro a oito dígitos. Para confirmar, digite novamente o novo PIN GPS de quatro a oito dígitos.

ESQUECEU A SENHA?

Se você esquecer sua senha, entre em contato com seu provedor de servicos.

REINICIAR

Para redefinir seu telefone para as configurações de fábrica e apagar todos os dados, pressione **Menu** > **Configurações** > **Avançado** > **Redef padr** > **Redef. tudo.**

Aviso: todos os dados do telefone serão apagados. No entanto, nenhum dado do cartão de memória é apagado.

Nota: para redefinir aplicativos, pressione Menu > Jogos e Aplicativ. > Selecione Sistema Java > Menu > Redef. sist.

RECUPERAÇÃO APÓS FALHAS

No caso improvável de que o telefone pare de responder a pressionamentos de teclas, retire a tampa traseira e a bateria ("MONTAR E CARREGAR" na página 5), recoloque-as e ligue o telefone como de costume.

SERVIÇO E REPAROS

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite www.motorola.com.br/suporte, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244. Para outras localidades, ligue 0800-773-1244.

www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

Uso e segurança da bateria

As seguintes informações sobre segurança e sobre o uso da bateria se aplicam a todos os dispositivos móveis da Motorola. Se o seu telefone dispositivo móvel utilizar uma bateria principal não removivel (conforme declarado nas informações sobre o produto), os detalhes relacionados ao manuseio e à substituição da bateria deverão ser desconsiderados; a bateria deverá ser substituída somente por um serviço de assistência aprovado da Motorola, e qualquer tentativa de remover ou substituir a bateria poderá danificar o produto.

Importante: manuseie e armazene as baterias de maneira adequada para evitar lesões corporais ou danos. A maioria dos problemas de segurança relacionados à bateria cocrre devido ao manuseio incorreto e, particularmente, ao uso contínuo de baterias danificadas

O OUF NÃO DEVE SER FEITO

- Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.
- Não use ferramentas, objetos pontiagudos ou força excessiva para inserir ou remover a bateria, pois isso pode danificá-la.
- Não deixe que o dispositivo móvel ou a bateria entre em contato com líquidos.*
 Líquidos podem entrar nos circuitos do dispositivo móvel, causando corrosão.
- A bateria não pode tocar em objetos de metal. Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como joias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
- Não coloque o dispositivo móvel ou bateria perto de uma fonte de calor.* Altas temperaturas podem causar inchaço, vazamento ou defeitos na bateria.
- Não tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de micro-ondas.

RECOMENDAÇÕES

- Evite deixar o dispositivo móvel dentro do carro sob altas temperaturas.*
- Evite derrubar o dispositivo móvel ou a bateria.* A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos.*
- Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola se o dispositivo móvel e/ou a bateria sofrerem algum dos danos listados aqui.

* Nota: verifique sempre se as tampas da bateria, do conector e do compartimento estão fechadas e bem encaixadas para impedir a exposição direta da bateria a quaisquer dessas condições, mesmo que as informações indiquem que o dispositivo móvel pode resistir a danos causados por tais condições.

Importante: a Motorola recomenda que você sempre use baterias e carregadores da marca Motorola para fins de controle de qualidade e segurança. A garantia da Motorola não cobre danos ao dispositivo móvel decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola. Para ajudá-lo ai identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Você deve confirmar se a bateria adquirida possui o holograma "Motorola Original".

Se for exibida uma mensagem na tela, como Bateria inválida ou Não foi possível carregar, siga estas etapas:

- Remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma "Motorola Original":
- Se não houver nenhum holograma, a bateria não é da Motorola;
- Se houver um holograma, substitua a bateria e tente carregá-la novamente;
- Se a mensagem permanecer, entre em contato com uma central de serviços autorizada da Motorola.

Aviso: o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento etc.

O descarte e a reciclagem adequados e seguros da bateria: o descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio ambiente. Você pode reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na www.motorola.com/recvcling.

Descarte: descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.



Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

Carregamento da bateria

Notas sobre o carregamento da bateria do produto:

 Durante o carregamento, manter a bateria e o carregador próximos à temperatura para um carregamento eficiente da bateria.

- · As baterias novas não estão completamente carregadas.
- · Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

Acessórios de terceiros

O uso de acessórios de terceiros, incluindo, mas não se limitando, a carregadores, fones de ouvido, protetores, capas, protetores de tela e cartões de memória podem afetar o desempenho do dispositivo móvel. Em algumas circunstâncias, acessórios de terceiros podem ser perigosos e podem anular a garantia do dispositivo móvel. Para obter uma lista de acessórios aprovados pela Motrorla, visite www.motorola.com/products.

Cuidados ao dirigir

Uma direção responsável e segura é sua principal responsabilidade ao conduzir um veículo. O uso de um dispositivo móvel ou de um acessório para uma chamada ou outra finalidade enquanto dirige pode causar distração e ser proibido ou restrito em algumas áreas. Obedeça semore às leis e normas sobre o uso desses produtos.

Ao dirigir, NUNCA:

- Faca ou atenda chamadas.
- Digite, leia, insira ou revise textos, e-mails ou quaisquer outros dados escritos.
- Navegue na web.
- Insira informações de navegação.
- Realize outras atividades que distraiam sua atenção da direção.

Ao dirigir, SEMPRE:

- Mantenha os olhos na estrada.
- Insira as informações do destino em um dispositivo de navegação antes de dirigir.
- Obedeça a todas as leis e normas sobre o uso de dispositivos móveis e de seus acessórios dentro do veículo.

Convulsões/desmaios/estresse ocular

Para reduzir o estresse ocular e evitar dores de cabeça, é recomendável manter a tela a uma distância confortável dos olhos, usar o dispositivo em áreas bem iluminadas e fazer pausas frequentes.

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a convulsões ou desmaios (mesmo que isso nunca tenha ocorrido antes) quando expostas a luzes piscantes ou a padrões de iluminação, como ao iooar videogames ou assistir a vídeos com efeitos de luzes piscantes. Suspenda o uso e consulte um médico se você estiver sentindo qualquer um dos seguintes sintomas: convulsões, desmaios, contrações musculares ou oculares, perda de consciência ou desorientação

Se você ou alguém de sua família tiver histórico de convulsões ou desmaios, consulte um médico antes de usar aplicativos com efeitos de luzes piscantes no dispositivo móvel.

Cuidados com a utilização de volume alto

Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais alto o volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:



- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.
 Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, pare de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, consulte nosso site em http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (somente em inolês).

Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou inserir caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

Crianças

Mantenha-os, portanto, longe das crianças. Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O mánuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Supervisione o acesso de crianças mais velhas. Semelhante a um computador, quando uma criança mais velha usa seu dispositivo móvel, convém monitorar seu acesso para evitar:

- · Exposição a aplicativos ou conteúdos impróprios.
- Uso inadequado de aplicativos ou conteúdos.
- Perda de dados.

Partes de vidro

Algumas partes do seu dispositivo móvel podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu dispositivos móveis até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar dispositivo móvel em áreas públicas.

Áreas suscetíveis a explosões

Áreas suscetíveis a explosões frequentemente (mas não sempre) contêm postes de iluminação e podem incluir áreas de explosão, postos ou áreas de abastecimento de combustíveis (como abaixo do convés principal em barcos), instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pó metálico.

Quando estiver nessas áreas, desligue o dispositivo móvel e não remova, instale ou carregue baterias, a menos que o tipo de produto de rádio seja especificamente qualificado para uso em tais áreas e certificado como "Intrinsecamente seguro" (por exemplo, aprovados pela Factory Mutual (FM), CSA ou UL). Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Teclas de símbolos

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
<u> </u>	Veja a seguir informações importantes sobre segurança.
8	Nunca jogue a bateria ou o celular no fogo.

Símbolo		Definição
	怒	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
X		Nunca jogue a bateria ou o celular no lixo doméstico. Consulte "Reciclagem" para obter mais informações.
\otimes		Não use ferramentas.
		Somente para uso em ambientes fechados.
))))\	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Energia de radiofrequência (RF)

Exposição à RF

Seu dispositivo móvel contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo dispositivo móvel, o sistema que gerencia suas chamadas e controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu dispositivo móvel foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofreguência.

Precauções operacionais com a RF

Para obter um desempenho ideal do dispositivo móvel e garantir que a exposição humana à energia de radiofrequência (RF) não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes, siga sempre estas instruções e precauções:

 Ao fazer ou receber uma chamada, segure seu dispositivo móvel como se estivesse segurando um telefone comum.

- Se você usar o dispositivo móvel junto ao corpo, coloque-o sempre em um acessório fornecido e aprovado pela Motorola (por exemplo, prendedor, suporte, estojo, capa ou braçadeira). Se você não usar um acessório corporal fornecido ou aprovado pela Motorola, verifique se o produto usado não contém qualquer peça de metal e se ela mantém o dispositivo móvel a pelo menos 2,5 cm (1 polegada) de distância do corpo.
- O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu dispositivo móvel ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com.br.

Operação de rádio bidirecional

Seu rádio foi projetado e testado para respeitar os padrões e diretrizes nacionais e internacionais sobre a exposição humana à energia eletromagnética de radiofrequência, quando operada no modo bidirecional (no rosto ou no abdômen quando usar um acessório de áudiol com fatores de uso de até 50% para falar e 50% apara ouvir.

Transmitir não mais do que o fator de serviço nominal de 50% do tempo. Para transmitir (falar), pressione o botão PTT. Para receber chamadas, solte o botão PTT. A transmissão de 50% do tempo ou menos é importante porque este rádio gera energia de radiofrequência mensurável apenas quando está transmitindo (em termos de medição para conformidade com padrões).

Ao usar o rádio como um rádio tradicional bidirecional, **segure-o em** uma posição vertical com o microfone a uma distância de 2,5 a 5 cm (1 a 2 polegadas) dos lábios.



Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de radiofrequência (RF) de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, o dispositivo móvel poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as instruções para evitar problemas de interferência Desligue o dispositivo móvel em todos os lugares onde isso for solicitado, como hospitais ou locais de atendimento médico.

Em um avião, desligue seu dispositivo móvel sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu dispositivo móvel tiver a opção Modo avião ou recurso semelhante, consulte a tripulação sphre seu uso durante o voo.

Dispositivos Médicos

Se você tiver dispositivos médicos, inclusive dispositivos médicos implantados, como marcapasso ou desfibrilador, consulte o médico e as orientações do fabricante do dispositivo antes de usar este dispositivo móvel.

Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros (8 polegadas) de distância entre o dispositivo móvel e o dispositivo médico implantado quando o dispositivo móvel estiver LIGADO.
- NÃO carregar o dispositivo móvel no bolso próximo ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGAR o dispositivo móvel imediatamente se tiver qualquer motivo para suspeitar de interferência.

Informações reguladoras

Seu dispositivo móvel da Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras nacionais e internacionais. Para ver as declarações e os detalhes completos sobre conformidade, consulte as informações reguladoras no quia do produto impresso.

Taxa de absorção específica (ICNIRP) SEU DISPOSITIVO MÓVEL ESTÁ DE ACORDO COM AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

Seu dispositivo móvel é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes de exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg.

Testes de SAR foram conduzidos utilizando posições operacionais padrão com o dispositivo transmitindo em seu nível máximo de potência certificado em todas as bandas de frequência

testadas. Os valores de SAR mais elevado de acordo com as diretrizes da ICNIRP para o modelo do seu dispositivo estão listados abaixo:

SAR junto à cabeça	iDen 900 MHz, Bluetooth	0,68 W/kg
SAR junto ao corpo	iDen 800 MHz, Bluetooth	0,83 W/kg

Durante a utilização, os valores reais de SAR para seu dispositivo são, geralmente, muito abaixo dos valores mencionados. Isso ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento de seu dispositivo móvel é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto mais baixa a saída de potência do dispositivo, menor o seu valor de SAR. Se estiver interessado em reduzir ainda mais a sua exposição à radiofrequência, você deverá limitar o uso ou simplesmente usar um kit de vivavoz para manter o dispositivo longe da cabeca e do corpo.

Informações adicionais poderão ser encontradas em www.motorola.com/rfhealth.

Aviso da FCC aos usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos que possuem o logotipo da FCC na etiqueta do produto.

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites dos dispositivos digitais da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Consulte 47 CFR Sec. 15.105(b). Esses limites são elaborados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando e oquipamento, o susário deverá tentar corrigir a interferência prejudicial se secuir.

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação deste dispositivo está sujeita às duas condições a seguir. (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19[a](3). A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo feita pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equiquamento. Consulte 47 CFR Secão 15.21.

Para produtos com suporte a Wi-Fi 802.11a (conforme definido nas informações do produto): este dispositivo ficará restrito ao uso em ambientes fechados quando estiver operando na faixa de frequência Wi-Fi de 5.15 a 5.25 GHz (802.11a).

Avisos de software

Aviso contra desbloqueio do bootloader ou alteração do software do sistema operacional de um produto: a Motorola não recomenda a alteração do sistema operacional de um produto que inclua o desbloqueio do bootloader, a perscrutação de um dispositivo ou a execução de qualquer software operacional que não esteja entre uma das versões aprovadas e emitidas pela Motorola e seus parceiros. Tais alterações podem danificar permanentemente o produto, torná-lo perigoso e/ou causar o mau funcionamento do produto. Nesses casos, nem o produto nem quaisquer danos resultantes dele serão cobertos pela garantia.

Informações importantes de FCC: você não deve fazer ou ativar quaisquer alterações no produto que afetem a concessão FCC de autorização de seu equipamento. A concessão FCC de autorização de seu equipamento. A concessão FCC é baseada em emissão do produto, modulação e características de transmissão, inclusive: níveis de potância, frequências operacionais, larguras de banda, níveis de SAR, ciclo de trabalho, modos de transmissão (por exemplo, CDMA, GSM) e método pretendido de uso do produto (por exemplo, como o produto é mantido ou usado próximo ao corpo). Uma alteração em qualquer um desses fatores invalidará a concessão FCC. Operar um transmissor sem uma concessão válida é ilegal.

Serviços de localização

As seguintes informações aplicam-se aos dispositivos móveis da Motorola com funcionalidade baseada em localização. GPS, AGPS e Wi-Fi podem estar entre as origens de localização.

O dispositivo móvel pode usar sinais de Sistema de Posicionamento Global (GPS) para aplicativos com base em localização. O AGPS utiliza satélites controlados pelo governo dos Estados Unidos e sujeitos às alterações implementadas de acordo com a política do usuário de AGPS do Departamento de Defesa e do Plano Federal de Navegação de Rádio. Essas alterações podem afetar o desempenho da tecnologia da localização em seu dispositivo móvel

O dispositivo móvel também pode usar o Sistema de Posicionamento Global Assistido (AGPS), que obtém as informações da rede móvel de celular para melhorar o desempenho do GPS. O AGPS usa a rede do seu provedor de serviços e, por isso, taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora de acordo com o plano do seu serviço. Entre em contato com seu provedor de serviços sem fio para obter detalhes.

O dispositivo móvel também pode usar sinais *Wi-Fi* para determinar sua localização aproximada usando informações de redes Wi-Fi conhecidas e disponíveis.

Sua localização

Informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um dispositivo móvel. Dispositivos móveis que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem filo com base em informações. Dispositivos habilitados com tecnologia de localização também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em local (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de rede sem filo, provedores de anlicativos. Motorola e outros servicos fornecidos por terceiros.

Chamadas de emergência

Quando você faz uma chamada de emergência, a rede do dispositivo móvel pode ativar a tecnologia AGPS em seu dispositivo móvel para dizer ao centro de atendimento a emergências sua localização aoroximada.

O AGPS tem limitações e pode não funcionar em sua região. Portanto:

- Sempre diga ao atendente do centro de atendimento, o melhor possível, a sua localização e.
- Permaneça no telefone o quanto for necessário para que o centro de atendimento a emergências o instrua.

Navegação

As seguintes informações aplicam-se aos dispositivos móveis da Motorola que fornecem recursos de navegação.

Ao usar os recursos de navegação, as informações de mapeamento, as direções e outros dados de navegação podem conter dados imprecisos ou incompletos. Em alguns países, informações completas podem não estar disponíveis. Portanto, você deverá confirmar visualmente se as instruções de navegação são compatíveis com o que você vê. Todos os motoristas devem prestar atenção a condições de estrada, bloqueios, tráfego e todos os outros fatores que podem impactar a direção. Sempre obedeca aos sinais colocados na estrada.

Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do dispositivo móvel podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- Monitore o acesso mantenha seu dispositivo móvel com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Use as funções de bloqueio e segurança do dispositivo, onde estiverem disponíveis.
- Mantenha o software atualizado se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar um patch ou uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- Secure personal Information seu dispositivo móvel pode armazenar informações pessoais em várias localizações, incluindo cartão SIM, cartão de memória e memória de telefone. Remova ou apague todas as informações pessoais antes de reciclar, retornar ou jogar fora seu dispositivo móvel. Você também pode fazer backup de seus dados pessoais e transféri-lo para um novo dispositivo.

Nota: para obter informações sobre como fazer backup ou limpar os dados de seu dispositivo móvel, vá para www.motorola.com.br/suporte.

- Contas on-line alguns dispositivo móvel oferecem uma conta on-line da Motorola (como o MOTOBLUR). Visite sua conta para obter informações sobre como gerenciar a conta e como usar os recursos de segurança, como o apagamento remoto e a localização do dispositivo (onde disponível).
- Aplicativos e atualizações escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado e
 instale somente de fontes confiáveis. Alguns aplicativos podem afetar o desempenho do
 telefone e/ou ter acesso a informações particulares, inclusive detalhes de conta, dados
 de chamadas, detalhes de localização e recursos de rede.
- Sem fio para dispositivos móveis com recursos Wi-Fi, somente se conecte a redes
 Wi-Fi confiáveis. Além disso, ao usar seu dispositivo como um roteador (quando
 disponível), use a segurança da rede. Essas precauções ajudarão a evitar o acesso não
 autorizado a seu dispositivo.
- Informações com base em localização dispositivos móveis habilitados com tecnologias baseadas em localização, como GPS, AGPS ou Wi-Fi, podem transmitir informações baseadas em localização. Consulte "Serviços de localização" para obter mais detalhes.

 Seu dispositivo pode transmitir outras informações – seu dispositivo também pode transmitir informações de testes e outros diagnósticos (incluindo com base em local) e outras informações não pessoais para a Motorola ou outros servidores de terceiros. Essas informações são usadas para melhorar os produtos e os serviços oferecidos pela Motorola

Se você tiver outras dúvidas sobre como o uso do dispositivo móvel pode afetar sua privacidade e a segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola em privacy@motorola.com ou com seu provedor de servicos.

Uso e cuidados

Para cuidar de seu dispositivo móvel Motorola, observe o seguinte:



líquidos

Não exponha seu dispositivo móvel à água, à chuva, à umidade extrema, ao suor ou a outros líquidos.



secagem

Não tente secar seu dispositivo móvel usando um forno de micro-ondas, forno convencional ou secador, pois isso pode danificar o dispositivo móvel.



calor ou frio excessivo

Não armazene nem use o dispositivo móvel em locais com temperaturas inferiores a -10°C ou superiores a 60°C. Não recarregue o dispositivo móvel em temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 45°C.



poeira e sujeira

Não coloque seu dispositivo móvel em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



limpeza

Para limpar o dispositivo móvel, utilize apenas um pano macio e seco. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



choque e vibração

Não deixe seu dispositivo móvel cair.



proteção

Para ajudar a proteger o seu dispositivo móvel, sempre certifique-se de que qualquer bateria, protetor de conector e compartimento estejam fechados e securos.

Reciclagem

Dispositivos móveis e acessórios

Não descarte em lixo doméstico nem queime dispositivos móveis ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias). Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os dispositivos móveis ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer centro de serviços autorizado Motorola em sua região. Máis informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site: www.motorola.com/recycling.

Embalagens e guias do produto

Embalagens de produtos e manuais só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Direitos autorais do software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com direitos autorais da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fomecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de direitos autorais, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuido ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer

licença relacionada a direitos autorais, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, execto a concessão de licença normal, não exclusiva e i senta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Direitos autorais do conteúdo

A cópia não autorizada de materiais protegidos por leis de copyright é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e de outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor i uridico.

Informações sobre o software open source

Além disso, para obter instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte que a Motorola tenha disponibilizado publicamente e que esteja relacionado com o software usado neste dispositivo móvel da Motorola, envie sua solicitação por escrito para o endereço a seguir. Verifique se a solicitação inclui o número do modelo e o número da versão do software

MOTOROLA MOBILITY LLC.

OSS Management

600 North US Hwy 45

Libertwille, IL 60048

USA

O site da Motorola <u>opensource.motorola.com</u> (somente em inglês) também contém informações a respeito do uso do open source pela Motorola.

A Motorola criou o site <u>opensource motorola.com</u> para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo. Visite <u>www.motorola.com.br/suporte</u>, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato conosco:

Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, lique 4002-1244

Para outras localidades, lique 0800-773-1244

www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

Como obter o serviço ou outras informações?

- Acesse e reveja a seção de Suporte ao Cliente on-line do site do cliente da Motorola antes de solicitar o servico de garantia.
- Se o Produto ainda não estiver funcionando adequadamente após fazer uso desse recurso, entre em contato com Garantidor listado no site da Motorola ou informações de contato para obter o local correspondente.
- 3. Um representante da Motorola, ou de um Centro de Reparos Autorizado da Motorola, ajudará a determinar se seu Produto precisa de manutenção. Pode ser solicitado que você faça o download ou obtenha e aceite atualizações de software da Motorola ou de um Centro de Reparos Autorizado da Motorola. Você é responsável por quaisquer encargos aplicáveis com serviço de transportadora incorridos ao obter os downloads necessários. É necessário cumprir as instruções de reparo, o processo de garantia e aceitar tais atualizações de software para receber suporte de garantia adicional.
- Se a atuálização do software não corrigir o problema, você receberá instruções sobre como enviar o Produto a um Centro de Reparos Autorizado da Motorola ou outra entidade.
- 5. Para obter serviço de garantia, conforme permitido pela lei aplicável, você é obrigado a incluir: (a) uma cópia do recibo, nota de compra ou outro comprovante de compra comparável; (b) uma descrição por escrito do problema; (c) o nome de quem forneceu o serviço (se aplicável); (d) seu endereço e número de telefone. No caso de o Produto não ser coberto pela Garantia limitada da Motorola, a Motorola informará o consumidor sobre a disponibilidade, o preço e outras condições aplicáveis à reparação do produto.

Para obter serviço ou outras informações, acesse e reveja a seção de Suporte ao cliente on-line do site do cliente da Motorola em www.motorola.com.

Garantia limitada global de Telefones celulares da Motorola Mobility LLC

PARA CLIENTES COBERTOS POR LEIS DE PROTEÇÃO AO CÓNSUMIDOR OU REGULAMENTOS EM SEU PAÍS DE COMPRA OU, SE DIFERENTE, SEU PAÍS DE RESIDÊNCIA, OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA SÃO ACRESCIDOS A TODOS OS DIREITOS E RECURSOS GARANTIDOS POR TAIS LEIS E REGULAMENTOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Quem recebe a cobertura?

Esta Garantia Limitada aplica-se apenas ao primeiro cliente que adquiriu o Produto e não é transferível.

O que essa garantia limitada cobre?

As obrigações de garantia da Motorola Mobility Inc. ou suas subsidiárias são limitadas aos termos e às condições estabelecidas aqui. Sujeita às exclusões mencionadas abaixo, a Motorola Mobility LLC ou suas subsidiárias ("Motorola") garante este Telefone celular e todos os acessórios que acompanham tal Telefone celular ("Produto") contra defeitos de materiais e mão de obra, desde que utilizados de modo normal pelo consumidor, por um período de UM (1) ANO a partir da data de compra pelo comprador usuário final original ou pelo período de tempo exigido pelas leis do país onde o Produto foi comprado, o que for maior ("Período da garantia").

Reparados feitos sób esta Garantia limitada são cobertos pelo saldo do Período da garantia, ou 90 dias a partir da data do serviço, o que for maior. Qualquer atualização no produto original será coberta apenas pela duração do Período da garantia original.

Esta Garantia limitada só está disponível no país onde o Produto foi comprado. A Motorola pode fornecer o serviço fora do país de compra, na medida em que é possível e nos termos e condições do país de compra.

Esta Garantia limitada aplica-se somente aos novos Produtos que são: a) fabricados pela ou para a Motorola, conforme identificado pela marca, nome comercial ou logotipo da

"Motorola", legalmente fixados nos produtos; b) adquiridos pelos consumidores através de um revendedor ou distribuidor autorizado dos produtos Motorola e c) acompanhados desta Garantia limitada por escrito.

O que a Motorola fará?

Se um defeito ou dano coberto surgir e uma reclamação válida de garantia for recebida dentro do Período da Garantia aplicável, a Motorola, a seu exclusivo critério, salvo se exigido por lei, (1) irá reparar, sem custos, o defeito ou o dano usando peças de substituição novas, usadas ou recondicionadas/reformadas funcionalmente equivalentes; ou (2) trocará o Produto por um Produto de substituição novo ou recondicionado/reformado ou, de outro modo, remanufaturado a partir de peças novas ou usadas e que seja pelo menos funcionalmente equivalente ao Produto original; ou (3) irá reembolsar o preço da compra de qualquer Produto coberto pelos termos e as condições desta Garantia Limitada. Produtos, peças e documentação de suporte fornecidos à Motorola como parte do processo de garantia se tornam propriedade da Motorola e podem não ser devolvidos. Quando um reembolso ou substituição é fornecida, o Produto para o qual o reembolso ou a substituição é fornecida, o Produto para o qual o reembolso ou a substituição é fornecida es es tornar propriedade da Motorola.

Exclusões (produtos e acessórios)

Esta garantia não se aplica a:

- (a) **Peças consumíveis**, como baterias ou revestimentos de proteção projetados para enfraquecer ao longo do tempo, a menos que tenha ocorrido devido a defeito de material ou fabricação. Tal como acontece com todas as baterias, a capacidade máxima da bateria diminuírá com tempo e uso, e isso não é um defeito. Apenas as baterias com defeito e as baterias que vazam são cobertas por essa garantia limitada.
- (b) **Danos cosméticos**, incluindo, mas não limitados a arranhões, entalhes, fissuras ou outro dano cosmético.
- (c) Danos causados pelo uso de produtos que não sejam da Motorola. Defeitos ou danos resultantes do uso de Produtos, acessónos ou outros equipamentos periféricos, incluindo, mas não se limitando a, estruturas, peças ou software, não pertencentes à marca Motorola ou por ela certificados estão excluídos da garantia.
- (d) Danos causados por acidente, abuso, má utilização, contato com líquido. incêndio, terremoto ou outras causas externas: incluindo, mas não limitado a: (i) manutenção ou operação incorreta (como usar o Produto fora de sua utilização prevista ou autorizada, como definido pela Motorola, incluindo mas não limitado a, tal como definido pela Motorola no Manual do usuário, Guia de introdução, Tutoriais on-line e outra documentação dos Produtos), armazenamento inadequado (como submeter o Produto a temperaturas extremas), abuso ou negligência (como conectores/prendedores/grampos ausentes/dobrados/quebrados); danos causados por impacto (como deixar o Produto cair) (ii) contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, transpiração excessiva ou outro tipo de umidade, areia, comida, sujeira ou substâncias semelhantes (exceto para Produtos vendidos como resistentes a essas substâncias, mas apenas na medida em que o dano não foi causado por assegurar incorretamente os elementos de proteção do telefone ou submeter o Produto às condições além de suas especificações estabelecidas ou limites): (iii) utilização dos Produtos para fins comerciais de aluquel; ou (iv) causas externas ou atos que não são culpa da Motorola, incluindo mas não limitado a inundação, incêndio, terremoto, furação ou outros atos da natureza, estão excluídos da cohertura.
- (e) Serviço ou modificação não autorizada. Defeitos ou danos resultantes de serviços, testes, ajustes, instalação, manutenção, alterações ou modificações de qualquer tipo, incluindo, ma não se limitando a, alteração de software, efetuados por outros que não pessoas autorizadas pela Motorola ou por centros de serviço autorizados Motorola estão excluídos da garantia. Não obstante o mencionado anteriormente, qualquer Produto que teve o seu bootloader desbloqueado, ou cujo sistema operacional tenha sido alterado, incluindo quaisquer tentativas para desbloquear o bootloader ou alterar tal sistema operacional, não

são abrangidos por esta garantia, independentemente de tais modificações serem autorizadas, aprovadas ou, de outra forma, sancionadas pela Motorola.

- (f) Um produto ou peça que tenha sido modificada de qualquer maneira sem a permissão por escrito da Motorola. Produtos que foram alterados de qualquer maneira de forma a impedir que a Motorola determine se tais Produtos são cobertos nos termos desta Garantia Limitada estão excluídos da garantia. As informações anteriores devem incluir, mas não estão limitadas a, (i) números de série, marcas de datas ou outros códigos do fabricantie que foram removidos, alterados ou apagados; (ii) números de série não correspondentes ou duplicados; ou (iii) selos rompidos ou outra evidência de alteração. Não abra o Produto ou tente reparar o Produto por si próprio; tal conduta pode causar danos que não são cobertos nor esta qarantia.
- (g) Desgaste normal ou devido ao envelhecimento normal do Produto.
- (h) Defeitos, danos ou falhas no Produto devido a alguma rede ou serviço de comunicação que você tenha assinado ou usado com os Produtos.
- (i) Todos os softwares, incluindo o software do sistema operacional, software de terceiros, aplicativos e todos os outros softwares de qualquer tipo. O software distribuido pela Motorola é formecido "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" e "CONFORME DISPONÍVEL", "COM TODAS AS FALHAS" e sem qualquer tipo de garantia. A Garantia Limitada não se aplica a qualquer produto que não seja da Motorola ou qualquer software, ainda que embalado ou vendido com o hardware da Motorola, exceto conforme exigido pela legislação local aplicável.
- (j) Produtos que foram reformados, recondicionados ou remanufaturados, exceto para Produtos reparados ou substituídos nos termos desta Garantia limitada. Se o dano estiver fora do escopo da cobertura de garantia, serviços de reparo podem estar disponíveis, mas todos os custos associados a tal reparo da garantia serão de sua responsabilidade.

Quais são as outras limitações?

AOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI APLIÇÃVEL, ESTA GARANTIA LIMITADA E OS
RECURSOS ESTABLECIDOS AQUI SÃO ÚNICOS E NO LUGAR DE TODAS AS OUTRAS
GARANTIAS E RECURSOS, SEJAM ORAIS OU POR ESCRITO, ESTATUTÁRIOS,
EXPRESSOS OU IMPLÍCITOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ORAL OU POR ESCRITO FEITA
PELA MOTOROLA OU POR QUALQUER VENDEDOR, REVENDEDOR OU DISTRIBUIDOR DE
PRODUTOS, INCLUINDO EMPREGADOS E SEUS AGENTES, DEVE CRIAR QUALQUER
OBRIGAÇÃO DE GARANTIA ADICIONAL, AUMENTAR O OBJETIVO OU MODIFICAR DE
MODO ALGUM OS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA.

- AOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI APLICÁVEL, A MOTOROLA ESPECIFICAMENTE RENUNCIA A TODA E QUALQUER GARANTIA ESTATUTÁRIA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECIFICA, NÃO VIOLAÇÃO E TODAS AS GARANTIAS CONTRA DEFEITOS OCULTOS OU LATENTES. ONDE TAIS GARANTIAS LEGAIS OU IMPLÍCITAS NÃO PODEM SER LEGALMENTE RENUNCIADAS, NA MEDIDA DO PERMITIDO POR LEI, TODAS ESSAS GARANTIAS DEVEM SER LIMITADAS A DURAÇÃO DA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA CONTIDA AQUI E OS RECURSOS DE REPARO, SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO, CONFORME DETERMINADO PELA MOTOROLA, A SEU CRITÉRIO, DEVEM SER O ÚNICO RECURSO DO CLIENTE.
- AOS LIMÍTES PERMITIDOS POR LEI APLICÁVEL, A MOTOROLA NÃO GARANTE QUE A
 OPERAÇÃO DE TODOS OS PRODUTOS OU SOFTWARE COBERTO NESTA GARANTIA
 LIMITADA ATENDERÁ A SEUS REQUISITOS, TRABALHARA EM CONJUNTO COM
 QUAISQUER APLICATIVOS DE SOFTWARE OU HARDWARE, OU SERVIÇOS DE TERCEIROS,
 NÃO APRESENTARÁ INTERRUPÇÕES, SERÁ LIVRE DE ERROS, OU SEM RISCO A, OU
 PERDA DE QUAISQUER INFORMÁÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU APLICATIVOS
 CONTIDOS NELES OU QUE OS DEFEITOS NOS PRODUTOS OU NO SOFTWARE SERÃO
 CORRIGIOOS.
- AOS LIMÍTES PERMITIDOS POR LEI APLICÁVEL, EM HIPÓTESE ALGUMA, A MOTOROLA SERÁ RESPONSÁVEL, TANTO EM CONTRATO, PREJUÍZO OU SOB OUTRA TEORIA LEGAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR DANOS EM EXCESSO DO PREÇO DE COMPRA DOS PRODUTOS, OU POR OUALOUER DANO INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL DE QUALQUER TIPO, OU PERDA DE PRENDA OU LUCROS, PERDA DE NEGÓCIOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE DE OUALDUER, PERDA DE DE CUENTELA, PERDA DE REPUTAÇÃO, PERDA DE, DANOS A OU CORRUPÇÃO DE INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU APLICATIVOS (INCLUINDO CUSTOS ASSOCIADOS À RECUPERAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU APLICATIVOS ARMAZENADOS EM OU USADOS COM PRODUTOS DA MOTOROLA, OU QUALQUER FALHA EM MANTER A CONFIDENCIALIDADE DE QUAISQUER INFORMAÇÕES OU DADOS ARMAZENADOS NOS PRODUTOS), OU OUTRA PERDA FINANCEIRA DEVÍDO À HABILIDADE DO A FALTA DE HABILIDADE PARA LITILIZAR OS PRODUTOS.
- ALGUNS ESTADOS OU JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, OU A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO NO COMPRIMENTO DE UMA GARANTIA APLICADA OU A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR NEGLIGÊNCIA, DESSA FORMA, AS EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ ESTA GARANTIA FORNECE A

- VOCÊ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E TALVEZ VOCÊ TAMBÉM TENHA OUTROS DIREITOS OUF VARIAM DE ACORDO COM O ESTADO OU A JURISDICÃO.
- BACKUP DE DADOS: TODAS AS INFORMAÇÕES DADOS SOFTWARE OU OUTROS. APLICATIVOS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMÍTANDO A. CONTATOS PESSOAIS. CATÁLOGOS DE ENDERECOS, FOTOS, MÚSICAS E JOGOS SERÃO APAGADOS DURANTE O PROCESSO DE REPARO E PODERÃO NÃO SER REINSTALADOS PEI A MOTOROI A. PARA EVITAR A PERDA DE TAIS INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU OUTROS APLICATIVOS, CRIE UMA CÓPIA DE BACKUP ANTES DE ENTREGAR SEU PRODUTO AO SERVICO DE GARANTIA. REMOVA OLIAISOLIER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. PROPRIETÁRIAS OU PESSOAIS E DESABILITE QUAISQUER SENHAS DE SEGURANCA. VOCÊ SERÁ RESPONSÁVEL POR REINSTALAR TODAS AS INFORMAÇÕES, DADOS SOFTWARE E OUTROS APLICATIVOS E SENHAS. A MOTOROLA E/OÚ SEUS CENTROS DE SERVICO AUTORIZADOS NÃO SÃO RESPONSÁVEIS PELA PERDA OU MAULUSO DE DADOS, AROUIVOS, CONTEÚDOS, APLICATIVOS E PROGRAMAS QUANDO O PRODUTO É ENTREGUE PARA O SERVICO DE GARANTIA. SEU PRODUTO OU UM PRODUTO DE SUBSTITUIÇÃO SERÁ DEVÔLVIDO A VOCÊ COMO SEU PRODUTO ESTAVA CONFIGURADO OUANDO COMPRADO ORIGINALMENTE, SUJEITO A ATUALIZAÇÕES APLICÁVEIS DE SOFTWARE, A MOTOROLA PODE INSTALAR ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE DO SISTEMA OPERACIONAL COMO PARTE DO SERVICO DE GARANTIA QUE PODE IMPEDIR OUE O PRODUTO VOLTE A UTILIZAR UMA VERSÃO ANTERIOR DO SOFTWARE DO SISTEMA OPERACIONAL OS APLICATIVOS DE TERCEIROS INSTALADOS NO PRODUTO PODEM NÃO SFR COMPATÍVEIS NEM FUNCIONAR COM O PRODUTO COMO RESULTADO DA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA OPERACIONAL. A MOTOROLA E SEUS CENTROS DE SERVICO AUTORIZADOS NÃO SÃO RESPONSÁVEIS PELA PERDA OLI INCAPACIDADE DE ÚSO DE TAIS INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU OUTROS APLICATIVOS.
- AVISO CONTRA DESELOQUEIO DO BOOTLOADER OU ALTERAÇÃO DO SOFTWARE DE DO SISTEMA OPERACIONAL DE UM PRODUTÓ: A MOTOROLA NÃO RECOMENDA A ALTERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE UM PRODUTO QUE INCLUI O DESBLOQUEIO DO BOOTLOADER, O ENRAIZAMENTO DE UM DISPOSITIVO OU A EXECUÇÃO DE QUALQUER SOFTWARE OPERACIONAL QUE NÃO SEJA VERSÕES APROVADAS EMITIDAS PELA MOTOROLA E SEUS PARCEIROS. TAIS ALTERAÇÕES PODEM DANIFICAR PERMANENTEMENTE SEU PRODUTO, DEIXAR SEU PRODUTO INSEGURO E/OU CAUSAR O MAU FUNCIONAMENTO DO SEU PRODUTO. NESSES CASOS, NEM O PRODUTO NEM QUAISQUER DADOS RESULTANTES DELE SERÃO COBERTOS POR ESTA GARANTIA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE FCC: VOCÊ NÃO DEVE FAZER OU ATIVAR QUAISQUER ALTERAÇÕES NO PRODUTO QUE IMPACTARÃO NA CONCESSÃO FCC DE AUTORIZAÇÃO DE SEU EQUIPAMENTO. A CONCESSÃO FCC DE É BASEADA EM EMISSÃO DO PRODUTO, MODULAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO, INCLUINDO: NÍVEIS DE POTÊNCIA, FREQUÊNCIAS OPERACIONAIS, LARGURAS DE BANDA, NÍVEIS DE SAR, CICLO DE TRABABHIO, MODOS DE TRANSMISSÃO (POR EXEMPLO, COMA, GROBOLTO E MANTIDO DU USADO EM PROXIMIDADE DO CORPO). UMA ALTERAÇÃO EM QUALQUER UM DESSES FATORES, INVALIDARÂ A CONCESSÃO FCC. OPERAR UM TRANSMISSOR SEM UMA CONCESSÃO VALIDA É ILEGAL DE FAZER.

SEM UMA CONCESSÃO VALIDA É ILEGAL.

**CONCESSÃO VALIDA É I

Direitos autorais e marcas registradas

Motorola Industrial Ltda

Rodovia SP-340 - Km 128.7 - Bairro Tanquinho

CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de atendimento Motorola para capitais e regiões metropolitanas lique 4002-1244.

demais localidades, lique para 0800 773 1244.

www.motorola.com hr

Alguns recursos, servicos e anlicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as regiões. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. Entre em contato com seu provedor de servicos para obter detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste quia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

Nota: as imagens deste quia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC, Todos os demais nomes de servicos ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2013 Motorola Mobility. Inc. Todos os direitos reservados.

Cuidado: a Motorola não se responsabiliza por alterações/modificações no transceptor. ID do produto: Motorola i485

Número do manual: NNTN9295B

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: i485

Anatel: 2430-12-0502



(01)07892597986002

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções n.303/2002 e n.533/2009.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias, carregadores, acessórios e taxa de absorção aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: www.motorola.com.br/suporte, selectione "Telefones Celular" e faça o download do manual "Baterias, Carregadores, Acessórios & Taxa de Absorção" ou ligue para a central de atendimento Motorola. www.anatel.gov.br who was a carregadores.